

## 紙飛行機を飛ばす時の注意！

ひとに向けて発射しないこと！ 危険です！！

→ 初速は 時速 100 km 超 です！

1. 右手に飛行機を持ち、左手でゴム棒を持つ。  
(左利きの場合は、反対にしてください)
2. 両うでを前に出して ひじをのばしてから  
飛行機(右手)を下に ゴム棒(左手)を上に向ける。

**ひじは曲げないようにしましょう！**

ひじを曲げると → 飛行機が顔の近くを通り危険です

→ ゴムが切れるとゴムが目当たり危険です



3. 飛行機は翼を傾け、  
ゴムは上に向ける。
  - ・ 翼を地面に対して  $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$  に傾ける。  
(ロール角)
  - ・ 上向き角度(発射角)は  $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$
4. ゴム棒をしっかり持ち、  
飛行機の飛ぶ方向に顔を向けて、  
飛行機をはなす。  
(飛行機を見つめていると、  
発射のときに見失います)

- ・ ゴムが長すぎる場合は短くしてください。  
(長すぎると飛行機やゴムが顔にあたります。)
- ・ 飛ぶ様子を観察して、翼の後ろ左右を上下に調整してください。

町田紙飛行機倶楽部